

Masło do pielęgnacji brzucha z olejem kokosowym i masłem cupuacu

Składniki na 100 g do słoika 120 ml :

(7%) 7 g	<u>Olivem 1000</u>
(10%) 10 g	<u>Olej konopny zimnotłoczony.</u>
(9%) 9 g	<u>Olej kokosowy (ze świeżego miąższu) ekologiczny.</u>
(10%) 10 g	<u>Masło cupuacu nierafinowane</u>
(10%) 10 g	<u>Masło kakaowe naturalne</u>
(50.75%) 50.75 g	<u>Woda destylowana</u>
(1%) 1 g	<u>Witamina E - Miks naturalnych tokoferoli T70</u>
(1.5%) 1.5 g	<u>Eco Konserwant - proszek (Gluconolactone, Sodium Benzoate).</u>
(0.75%) 0.75 g	<u>Mleczan sodu 60%</u>

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Pipetka miarowa 3 ml

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Zlewka skalowana 250 ml

Bagietka z łopatką 15 cm

Zlewka skalowana 50 ml

Termometr elektroniczny z sondą

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Słoik szklany brązowy 120 ml z czarną zakrętką

Zaczynamy

- Krok 1 W zlewce 50 ml odważ olivem 1000, oleje i masła. W zlewce 250 ml odważ wodę destylowaną i mleczan sodu.
- Krok 2 Przygotuj kąpiel wodną na palniku. Woda w kąpeli musi być gorąca, prawie wrząca. Do kąpeli wodnej wstaw zlewki 50ml i 250 ml i podgrzewaj obie do podobnej temperatury ok. 80 st. C. Temperaturę kontroluj termometrem.
- Krok 3 Część olejową zacznij powoli wlewać do fazy wodnej, jednocześnie mieszając. Następnie wyjmij zlewkę z połączonymi składnikami z kąpeli. Mieszaj przez kilka, kilkanaście minut, aż emulsja zageęsi się i ostygnie poniżej 35 st. C.
- Krok 4 Kiedy emulsja ostygnie do 35 st. C dodaj witaminę E i konserwant. Całość dokładnie wymieszaj.
- Krok 5 Przelóż krem do słoika i opisz. Krem jest gotowy do użycia.

Uwagi i przechowywanie

- Masełko przygotowany od podstaw najlepiej przechowuj w lodówce. Napisz datę ważności na opakowaniu i zużyj do końca zalecanego terminu przydatności.
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśń < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 4.00 - 5.0; w próbie - 4.20